

Информационная система нормативно-технической документации
Метрологическая библиотека

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

2025

Содержание

Минимальные системные требования	3
Подготовка к установке.....	3
Состав дистрибутива	3
Первый запуск	3

Минимальные системные требования

Перед установкой ПО Метрологическая библиотека необходимо убедиться, что рабочее место соответствует минимальным требованиям:

- операционная система: Windows 7 или более поздняя версия;
- процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше;
- оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем) или 2 ГБ (для 64-разрядных систем);
- свободное место на жёстком диске: 200 МБ свободного места.

Подготовка к установке

Для функционирования ПО Метрологическая библиотека подготовка к установке не требуется.

Состав дистрибутива

Дистрибутив ПО Метрологическая библиотека представляет собой архив `metrolib.7z` (или любой другой формат архива по желанию пользователя).

Архив передается на съемном носителе (флэшке) или отсылается на электронную почту, указанную пользователем в договоре купли-продажи ПО.

Архив содержит:

- `bin` – каталог с исполняемым файлом `metrolib.exe` и необходимыми модулями и библиотеками;
- зашифрованный файл лицензии `license.ini`.

Первый запуск

Для запуска ПО необходимо выполнить следующее:

- в корневом каталоге любого локального жесткого диска создать каталог '`metrolib`';
- в созданный каталог распаковать содержимое архива с дистрибутивом;
- из папки '`metrolib/bin`' запустить файл '`metrolib.exe`';
- после первого запуска в каталоге '`metrolib`' появится файл настроек '`settings.ini`'
- запустить программу повторно.